

Horlogeband schakel pin verwijderaar band inkorter

NL - Gebruikersinstructies

Schroef de hendel los, plaats de horlogeband plat op de bovenkant van het platform en lijn de bandpennen uit met de gereedschapspen. De links die kunnen worden verwijderd zijn meestal gemarkeerd met pijlen aan de achterkant van de band. Pinnen moeten in de richting van de pijl worden geduwd. Draai aan de handgreep om de pen naar buiten te duwen. Gebruik een kleine tang om de pen helemaal uit te trekken.

Graag uw aandacht! Bij onjuist gebruik van dit gereedschap de stalen PIN puntje kan gemakkelijk afbreken. Hiervoor bieden wij helaas geen garantie en bij retour wordt deze niet geaccepteerd.

Heeft u meer hulp of informatie nodig voor het gebruik van dit gereedschap? Lees goed de instructies op de verpakking of bel ons voor meer advies.

EN - User instructions

Unscrew the handle, place the watch band flat on top of the platform and line up the band pins with the tool pin. The links that can be removed are most of the time marked by arrows on the back side of the band. Pins have to be pushed out in the arrow direction. Turn the tool handle to push the band pin out. Use small pliers to pull the pin completely out.

Pay attention! If the tool is used incorrectly, the steel pin can easily break off. Unfortunately we do not offer a guarantee for this and it will not be accepted upon return.

Do you need more help or information for using this tool? Read the instructions on the package carefully or call us for more advice.

User video links: <https://www.youtube.com/watch?v=RypyFp0pSbA>

